

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT ! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au Code électrique national et aux codes électriques locaux.

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation électrique du luminaire. Ouvrez le diffuseur du luminaire et retirez les lampes fluorescentes existantes, le couvercle du ballast et le diffuseur. Débranchez le ballast du courant secteur du bâtiment.



ÉTAPE 2: Installez les supports de fixation (x2) et fixez-les à l'aide de vis autotaraudeuses (vis Tek). (Optionnel) : Installez les plaques latérales (x2). Cette étape dépend de la présence ou non d'un espace entre le luminaire et la grille de plafond existante.



ÉTAPE 3 : Insérez le cadre de porte du kit de modernisation dans les trous en forme de clé des supports de fixation, puis faites glisser l'unité en position. Raccordez l'alimentation électrique du bâtiment au connecteur rapide du kit de modernisation.



ÉTAPE 4 : Relevez l'ensemble du cadre de porte pour l'insérer dans le cadre du luminaire.



ÉTAPE 5 : Fixez le cadre de porte du kit en verrouillant les loquets.



ÉTAPE 6 : Rétablissez l'alimentation électrique du luminaire.

