

SVT

INSTALLATION - KIT DE SUSPENSION

2023-11-01

ATTENTION ! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code électrique national et local.

PIÈCES




Coupleur de câble (A)
x2



Pince à câble (B)
x2



Couvercle de l'alimentateur (C)
x1




Clip (J)
x2



Vis #6-32 1/4 (K)
x2




Canopée (D)
x1




Support de montage (E)
(w/ ground screw)
x2




Soulagement de la
tension (F)
x1



Câble d'avion (G)
x2



Cordon d'alimentation (H)
x1



1/4\"/>


NON INCLUS



Vis à tôle
autotaraudeuse #8 (L)




Option : Vis (M)
pour le plafond




Boîte de jonction
octogonale 4\"/>

1
Installez la barre de support de montage (E) dans la boîte de jonction octogonale de 4\" (M) au plafond à l'aide de vis #8 (L) fournies par d'autres.

Fixez le goujon fileté 1/4-20\" (I) à la barre de support (E).



2
Insérez l'extrémité du câble de l'avion dans le coupleur de câble (A), comme indiqué, et faites-le glisser jusqu'à l'extrémité.



SVT

INSTALLATION - KIT DE SUSPENSION

2023-11-01


ATTENTION ! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code électrique national et local.

Faites passer le cordon d'alimentation 18AWG - 5 conducteurs (**H**) dans la décharge de traction (**F**).

3

Insérez la décharge de traction (**F**) avec le cordon d'alimentation dans le trou de dégagement situé sur le couvercle de l'alimentateur (**C**).


Fixez-le en place.



4A. Effectuer le raccordement électrique à l'intérieur de la boîte de jonction (**N**) (par d'autres).


4

4B. Monter le couvercle de l'alimentation (**C**) au plafond en serrant le coupleur de câble (**A**) sur la tige 1/4"-20 (**I**).




En utilisant la canopée sans alimentation (**D**), répétez les étapes 1, 2 et 4B, en fixant le support de montage (**E**) soit sur la boîte de jonction vide (**N**), soit directement sur la surface de montage souhaitée. fixez avec des vis (**L**) sur la boîte J ou (**M**) sur le plafond, fournies par d'autres.

5



Fixer le serre-câble (**B**) au clip (**J**) à l'aide des vis (**K**) et répéter l'opération avec le second clip (**J**).

6



SVT


INSTALLATION - KIT DE SUSPENSION

2023-11-01

ATTENTION ! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code électrique national et local.

Enclencher les deux assemblages du clip (J) sur le dispositif et les faire glisser latéralement si nécessaire.

7




8A. Insérer les câbles de l'avion (G) dans les pinces à câbles (B) et les ajuster à la hauteur souhaitée.

8


8B. Serrer les câbles de l'avion (G) en les tirant à travers les pinces à câbles (B).

Desserrer les câbles en appuyant sur la partie supérieure de la pince à câbles (B).



Assurez-vous que l'appareil est de niveau.

9



IMPORTANT !

SVT

INSTALLATION - KIT DE SUSPENSION

2023-11-01

ATTENTION ! L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément au code électrique national et local.

1. Pour les circuits de gradation 0-10V, utiliser les fils gris et violet.
2. Effectuer la connexion appropriée.


Voir les détails du câblage ci-dessous.

Détail du câblage :

Alimentation (couleur)	utiliser
Blanc	Neutral
Noir	Line 100-347V
Mise à la terre	Ground
Vert	
Gradation 0-10V	Pink / Grey
Rose / Gris	Purple
Violet	

4" Octagonal
Junction Box

Power / Dimming Cord



4A